日 クッキングト

取扱説明書

品番: AD-KZ062(2本セット) 希望小売価格:2,520円(税込) ■ニプロガラストップ 専用クリーナー * (クリームタイプ)

> 日常の油汚れや取りにくい 汚れに付けて、こすり取る

品番: AD-KZ063(2本セット) 希望小売価格: 1,680円(税込)

* それぞれの注意書をよくお読みのうえ、お使いください。

★天ぷら鍋



品番: KZ-T3S 希望小売価格:2.310円(税込) ■受け皿



品番: AZC81-459 希望小売価格: 1,260円(税込)

■ドアパッキン(消耗部品)

品番: AZE99-957 希望小売価格: 1.050円(税込)

●別売品はお買い求め先にお問い合わせください。(2012年2月現在)

●★印はパナソニックの家電製品直販サイト「パナセンス」でも お買い求めいただけます。

CLUB Panasonic

■防熱グリルドア

グリル庫内は

見えません。

品番: KZ-GDB3

■焼き網(消耗部品)

希望小売価格: 7.875円(税込)

品番: AZC83-957(メッキタイプ) 幅236mm×奥行き325mm 希望小売価格: 1.575円(税込)

品番: AZC83-459(フッ素タイプ) 幅236mm×奥行き307mm

※フッ素タイプのお手入れには、スポンジ

たスポンジ・食器洗い乾燥機は使えま せん。(フッ素樹脂が傷みます)

のナイロン面・ナイロン製ネットに入っ

希望小売価格: 1,890円(税込)






パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録」をしてください

特典 1 お宅の家電情報をまとめて登録/管理ができる

特典 2 使い方など商品情報をスムーズに入手できる

特典3 エンジョイポイントをためてプレゼントに応募できる





※このサービスは WEB限定のサービスです。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック 総合お客様サポートサイト http://panasonic.co.jp/cs/

パナソニック お客様ご相談センター 365日 _{受付9時~20時}

電話 タリー 0120-878-365

音声ガイダンスを短くするには、案内が聞こえたら電話機ボタンの 「87」と「350#」を押してください。

(番号を押しても案内が続く場合は、「×」ボタンを押してから操作してください。) ■上記番号がご利用いただけない場合 ■FAX フリーダイヤル

0120-878-236 **Jelp desk for foreign residents in Japan Tokyo** (03) 3256-5444 **Osaka** (06) 6645-8787 Open: 9:00 - 17:30 (closed on Saturdays/Sundays/national holidays) ※上記の内容は、予告なく変更する場合があります。ご了承ください。

修理に関するご相談は

パナソニック 修理サービスサイト

http://club.panasonic.jp/repair/

インターネットでのご依頼も可能です。

パナソニック 修理ご相談窓口



上記電話番号がご利用いただけない場合は、

各地域の「修理ご相談窓口」におかけください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の 混雑時に数分で切れる場合があります。本書の「保証とアフ ターサービス」もご覧ください。

長年で使用の IH クッキングヒーターの点検を!



こんな症状はありませんか

- ●焦げ臭いにおいがする
- ●触れるとビリビリ電気を感じる
- ●トッププレートにひび割れができた

ご使用中止

事故防止のため、電源スイッチとブレーカー を切り、必ずお買い求め先または修理ご相 談窓口に点検をご依頼ください。

※医療用ペースメーカーなどをお使いの方は、念のため専門医師とよくご相談のうえ、お使いください。

パナソニック株式会社 キッチンアプライアンスビジネスユニット

〒651-2271 神戸市西区高塚台1T目5番1号

ZY02-964

Panasonic 8

取扱説明書

IH クッキングヒーター(家庭用)

<赤外線式換気連動対応>

シングル(右IH)オールメタル対応 Mタイプ

BE KZ-DL60MS



鉄・ステンレスタイプ

Hタイプ

B KZ-DL60HS



KZ-DL60HS 設置例

IHクッキング

はじめての

パナソニックの会員サイト「CLUB Panasonic」で「ご愛用者登録 | を

保証書·設置説明書別添付

このたびは、IIIクッキングヒーター をお買い上げいただき、まことにあ りがとうございます。

- ■取扱説明書をよくお読みのうえ、 正しく安全にお使いください。
- ■で使用前に「安全上のご注意」 (4~7ページ)を必ずお読みく ださい。
- ■保証書は「お買い上げ日・お買い 求め先」などの記入を確かめ、取 扱説明書とともに大切に保管して ください。
- ■電気工事店または施工主より設置 説明書を受け取り、設置完了後の 確認項目をご確認ください。

© Panasonic Corporation 2012 S0112K0 7Y02 - 964

してください(裏表紙ご参照)

お問い合わせの多い項目を探しやすくしました。



もくじ

確認とご注意

安全上のご注意

使用上のお願い

各部の名前

使える鍋は?

●確認のしかた

●使える・使えないの見分け方

IHヒーター 基本の使い方(加熱する)

焼く・いためる・煮る・ゆでる・温める・蒸す

揚げる

16

ラジエントヒーターで加熱する

煮る・ゆでる・温める・蒸す

グリルで焼く

●自動·手動

使い方に合わせて設定を変更する

●こげつきお知らせ·揚げ物温度調整

電源スイッチ自動OFF・オールロック/ラジエントロック

音声ガイド・換気連動

IH調理のコツ

●火力·温度調節の目安

グリル調理のコツ 24

●火力調節の目安

お手入れする ●日常のお手入れ

●グリル·フィルター·吸気口力バーの外し方·取り付け方

庫内のお手入れ/パッキンの交換

故障かな? 30

こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス

別売品 裏表紙

鍋を買うときは:

お手持ちの鍋を確認するには

(Mタイプ)

鉄・ステンレス鍋に対応・

鉄・ステンレス鍋に対応

すべての種類の金属鍋に対応*

安全上のご注意必ずお守りください

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。

■誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して、説明しています。

益女/┴ 「死亡や重傷を負うおそれがある **管台**内容」です。

注意「軽傷を負うことや、財産の損害が 発生するおそれがある内容」です。

■お守りいただく内容を次の図記号で説明しています。



してはいけない内容です。



実行しなければならない内容です。



火災、爆発、 やけど、けが、感電など を防ぐために…

油は、炎がなくても温度が上がると発火するおそれがあり ます。特に、揚げ物・いため物などの調理中は、使い方を誤 ると発火することがありますので、ご注意ください。

揚げ物をするときは

- - ■そばを離れない
- - ■場物で調理する (加熱などで調理しない)
 - ■鍋・フライパンなどは 光火力センサーが隠れる ように置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

200g(0.22L) 深さ1cm以上

■油の量と深さを守る

いため物・焼き物をするときは

- - が隠れるように置く
 - ■トッププレートや、鍋・フライパンの内外面に ついた水をふき取って置く

(油温が上がりすぎて、発火の原因)

※鍋底が薄いもの・反っているものは赤熱することがあります。

■そばを離れない ■予熱の火力は「中」以下にし、加熱しすぎない ■鍋・フライパンなどは光火力センサー

液体を加熱するときは

- - ■加熱する前にかき混ぜる
 - ●だし汁・みそ汁・吸い物・カレーなど の汁物や煮物


(水や調理物を加熱していると、突然噴き出したり鍋が飛 び跳ねることがあり、やけど・けが・トッププレート破損 の原因)

八警告

使用中や使用後しばらくは



- ■高温部に触れない
- (やけどの原因)
- 排気パネルなど
- ●トッププレート(特にアルミ鍋 の場合は高温になります)
- ●グリル(扉・庫内など)(特に乳幼 児にはご注意ください)
- ➡電源スイッチを切り、各部が冷え てからお手入れしてください。



■使用後は、必ず電源 スイッチを切る

(火災の原因)

長期間使わないとき はブレーカーも切る

トッププレート(ガラス製)には



- ■鍋以外の物を置かない
- ●カセットコンロ・ボンベ・缶詰・湯たんぽなど (誤って加熱すると、爆発の原因)



- ●レトルトパック・アルミ箔鍋・内側にアルミ箔を貼った紙パック・ アルミ箔など(破裂によるけが、加熱による発火の原因)
- 金属製スプーン・鍋のふた・扉・受け皿・排気パネルなど (加熱によるやけどの原因)
- ●市販の汚れ防止カバー*など (温度調節機能が正しく働かず、油温が上がりすぎて、発火の原因)
- ■ラジエントヒーターに直接食材を載せて調理しない (火災の原因)
- ■強い衝撃(上に乗ったり、物を落とすなど)を加えない (ひびが入ったり割れると、感電や過熱・異常動作の原因)

*鍋の下に敷いてトッププレートの汚れを防ぐもの

次の点もご注意ください (火災・やけど・けが・感電の原因)



- ■可燃物をトッププレートに置いたり、近づけない
- ■ふきん・紙パック・食品トレイなど
- ■取り扱いに不慣れな方だけで使わせたり、乳幼児に触れさせない
- ■フィルターや排気パネルに、ピンや針金など金属製の物を入れない
- ■分解・修理・改造をしない
- →修理は、お買い求め先または修理ご相談窓口にご相談ください。

異常・故障時には



- ■直ちに使用を中止し、電源スイッチとブレーカーを切る (発煙・発火、感電のおそれ)
- <異常・故障例>
- ●焦げ臭いにおいがする ●触れるとビリビリ電気を感じる
- トッププレートにヒビ割れができた
- ⇒すぐに、お買い求め先または修理ご相談窓口へ点検・修理を依頼 してください。

安全上のご注意必ずお守りください

使用上のお願い



火災、やけど、 けがなどを防ぐ ために…

注意

揚げ物をするときは(発火・やけどに注意!)



■油煙が多く出たら、 すぐに電源スイッチを切る (加熱を続けると、発火の原因)

→油の飛び散りを少なくする

■油の飛び散りに注意する

(やけどの原因)

12lt(P.23)




■他の機器(ガスコンロなど)で、 あらかじめ加熱した油を 使わない

(温度調節機能が正しく働かず、 発火の原因)

■顔を近づけない

(やけどの原因)



グリルを使うときは(発火に注意!)



■使用後や連続使用時は、 受け皿・焼き網に残った 調理物・脂分を取り除く (発火の原因)



■焼き網の上でアルミ箔を使う場合は 焼き網より奥に はみ出さないように注意する

(庫内の奥にあるセンサーが隠れると、 温度が上がりすぎて発火の原因)




■そばを離れたり、 必要以上に加熱しない

(発火の原因)

- →焼け具合を見ながら時間を 調節する。
- ■受け皿にアルミ箔や クッキングシートを敷いたり、 グリル用敷石などを入れない

(発火・発煙の原因)

■万一、発火したら



②排気パネル(排気口P.26~27)を ぬれたタオルでふさぐ (このとき、扉の周囲から煙が出ます)

③ブレーカーを切る

- ●炎が消えるまで、扉を開けない (空気が入り、炎が大きくなります)
- ●扉(ガラス面)に、水をかけない(割れる原因)

医療用ペースメーカーなどを お使いの方は



■念のため医師とよくご相談く ださい

(本製品の動作が、ペースメー カーに影響を与える原因)

次の点もご注意ください




- ■本体の前に物を置かない (火災の原因)
- ■空焼きしたり、加熱しすぎない (調理物が燃えたり、鍋が破損する原因)
- ■鍋の下に紙・ふきんなどを敷かない (鍋の熱で敷物が焦げる原因)
- ■調理以外に使わない (過熱・異常動作による発火の原因)
- ■鍋を不安定な状態にしない (落下して、けが・やけどの原因)

HIクッキングヒーターを使うとき


使用中は磁力線が出ます







■ICカード・キャッシュカード類など (記録が消えたり、壊れる原因)



Hジャー炊飯器、 卓上型のH調理器など (IHクッキングヒーター が故障する原因)



■排気パネルの上に物を 置かない

- ●異常を検知して加熱が止まることがあります。
- ●グリル前面から煙が出たり、取っ手が熱くなります。
- ■天面操作部に熱い鍋を置いたり、 鍋底でこすらない

(変形・変色・溶損の原因)

- ■トッププレート、トップフレームに酸の強い食品 が付いた場合は、早めにふき取る
- ●ジャム・レモン汁・梅などを使った食品 (放置すると、変色の原因)
- ■キャビネット(本体下部)に調味料、食品などを 置かない

(排熱による変質の原因)

「火力9」(3kW)は火力が強いため

■様子を見ながら火力調節する

(焦げ付き、吹きこぼれの原因)


グリルを使うとき

- ■調理後、扉を引き出したままにしない (天面操作部が熱くなる原因)
- ■扉を勢いよく出し入れしない

(受け皿に水が入っていると、こぼれる原因)

9


各部の名前



※P.8~9の写真はイメージのため、実際と多少異なります。


使える鍋は? 確認のしかた

お手持ちの鍋を確認するときは…



● シングル(右H)オールメタルタイプでは、使える鍋が左右Hヒーターで異なりますので、両方のHヒーターでご確認ください。

鍋を買うときは…



- ●あっせん品は、お買い求め先にお問い合わせください。
- ●ステンレス、アルミ以外の鍋は、右ページの表でご確認ください。

使える・使えないの見分け方

■左右IHヒーター



使えます!



)鉄・ホーロー ステンレス

- ■ステンレス(特に多層鍋)は鍋によって火力が弱くなったり、加熱できないものがあります。
- ●ホーロー鍋は、空焼き・焦げ付きを避ける。(溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)

オールメタルIHでは使えます!



アルミ・銅多層鍋

- ●アルミは、調理物を入れて700g以上の重さにする。 (軽いと鍋が動くことがあります)
- ●フライパン・卵焼き器は、底の厚いアルミ鋳造品を使う。
- ●アルミ鍋では、いため物・空焼きを避ける。(鍋底が変形しやすくなります)



平らで、 トッププレートに 密着する

X

きません)

丸い



反りがある

耐熱ガラス

アルミ・銅

(底は磁石が付かない非磁

性ステンレスで、間にアル

ミや銅を挟んだもの)

多層鍋

土鍋

●市販の土鍋は、「IH用」と表示されていても使

わない。(故障したり、火力が弱くなり調理で

鉄・ステンレスIHでは使えません!

反りの目安として、鉄・ホーロー・ステンレスは約3mm、アルミ・銅は約2mm以上のものは使わない。(安全機能が正しく働かない、火

力が弱くなる、加熱できないことがあります)



鉄·ホーロー・ステンレス アルミ・銅

●アルミフライパンのみ、□径24cm以上のものを選ぶ。

15~26cm 口径

X

鉄・ホーロー・ステンレス アルミ・銅

入きさ(底径)

15cm未満


12cm未満

- ■異常を検知して、火力が弱くなる、加熱できないことがあります。
- ●底が薄すぎるものは、空焼き・強火の加熱で反ることがあります。
- ●底面にホーロー加工した魚焼器は使えません。(ホーローが溶けて焼き付き、トッププレートが損傷します)
- ●**揚げ物**:鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、油温 がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないものが あります。
 - → G CH·IH) (写 I H) マークの鍋をお勧めします。

■ラジエントヒーター

IHでは使えない材質や、小さな鍋も使えます

- アルミ・銅鍋、超耐熱ガラス、小さめの土鍋など
- 助付きのものは使えません。
- 超耐熱ガラス以外のガラス製のものは、割れることがあります。
- 魚焼き器・網は使わないでください。(調理物が落ちてトッププレートに焼き付きます。)
- ●ミルクパンなどの小さな鍋 (底径 16cm未満)
 - 平らで底が厚めのものがお勧めです。





調理する (例:左IH) 揚げ物 0 切/入 切/入


火力の目安・調理のコツ は(P.20~22)

■こげつきお知らせ

煮物・煮込み調理などで うっかり 切り忘れた…



■こんなときは、「光火力センサー」 が焦げ付いたことを検知し 加熱を止めて、光るリングと 表示の点滅でお知らせします。



- ※「5」以下の火力で約10分以上加熱を 続けているときに働きます。
- ※鍋の種類・材質・底の形や大きさ・火力・ 調理メニューなどによって、加熱が止 まるまでの時間や焦げ付き方は変わり ます。
- 次の場合は、誤検知して加熱が 止まることがあります。
- •煮物・煮込み以外の料理
- ・ジャム作りなど弱い火力で水分を 飛ばすもの
- ・パエリアなど少し焦げ付かせるもの
- →お知らせ表示を消すと、再加熱でき ます。(下記)
- →「こげつきお知らせ」を働かせたく ないときは、機能を解除できます。 (P.18)
- ●焦げ付きの度合いによっては、煙や においが出ることがあります。
- ●「こげつきお知らせ」が働いて加熱 が止まったあとにお知らせ表示を 消すには
- →表示が出ているIHヒーターの 切/入を押す。

鍋やフライパンを 中央に置く

●左右 I Hの光火力センサーが隠れるように置く。 ●いため物・焼き物をするときは、トッププレートや、鍋・ フライパンの内外面についた水をふき取って置く。

光火力センサーは、鍋底温度の見張り役。 温度の上がりすぎを防いだり、食材を入れて温度が下がっ ても、素早く温度を復帰させます。









●左右 | Hには「こげつきお知らせ」が設定されています。

電源スイッチを 入れる(少し長めに押す)

- ●操作しないで約15分たつと、自動的に 切れる。
- (電源スイッチ自動 OFF)
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには(P.18)

(ラジエントヒーターで 加熱するとき→P.15)

保温|1|2|3|4|5

強 こげつき ●約2秒間表示。

■火力を調節するとき



保温 1 2 3 4 5 6 7 8

●【●を長押しすると 一気に保温に下がる。

■タイマーを使うとき





●残り時間を1分刻み で表示する。

ピピピ…



(時間が (になったら、自動的に切れる)

設定範囲:1分~9時間30分

(*押し続けると早送りできる)

30分まで→1分刻み (*5分刻み)

•] 時間まで→5分刻み (*10分刻み) ・3時間まで→10分刻み (*30分刻み)

・9時間30分まで→30分刻み

- ●最初に を押すと、 **9:30** から減らすことができる。
- ●取り消すときは、-:--になるまで押す。

こんなときの「安全機能」

- うっかりしていた!
- ●鍋なし自動OFF(P.33)
- 小物自動 OFF (P.33) 空焼き自動OFF(P.33)
- ■電源スイッチ自動OFF * (P.30)
- ●切り忘れ自動OFF * (P.30)

*は、Hとグリル共通です。

温度が上がりすぎた!

- 温度過昇防止(P.31)
- ●アルミ加熱高温検知(P.32)
- ●受け皿高温自動OFF(P.33)
- グリル高温自動 OFF (P.33)

トッププレートが熱い!


● 高温注意ランプ(P.8)


いたずらや誤操作を防ぐ…

- ●オールロック*(P.19) (チャイルドロック)
- ラジエントロック(P.19)

調理が終わったら

●使い終わったら、電源スイッチを切る。





●調理中に設定温度を変えたときは 再度予熱表示が点滅。(設定温度になったら消える)

調理が終わったら切る

ラジェント カリ 素人 する 煮る・ゆでる・温める・蒸す



電源スイッチを入れ を選ぶ

予熱時間が長い・異常を検知

して加熱できないものがあり

→鍋に添付の説明書もご確

→(SiCH·IH)(SIH)マーク

の鍋をお勧めします。

●予熱を始めたら、油を継ぎ足し

移動させない!

温度調節範囲

があります。

節する。

140~200

(140°C) (200°C)

たり、もう片方のIHヒーターに

鍋によって油温がずれること

→ で設定温度を調

●いつも同じ鍋を使う場合は、

とができます。(P.18)

鍋に応じて温度を調整するこ


認ください。

スタートして 火力調節する






グリルで焼く 自動・手動








準備

●受け皿に 水(コップ1杯=約200ml)を入れ、 焼き網に調理物を載せて 扉を確実に閉める

焼き網にサラダ油を塗る と、こびりつき防止に!



- ●操作しないで約15分たつと、自動的に切れる。 (電源スイッチ自動OFF)
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFF時間を変更するには(P.18)

自動で焼くとき

メニューを選ぶ



2 火力を選ぶ



スタートする (焼き時間表示は、 確定すると 点滅→点灯)



- ●自動メニューを選びまちがえてスタートしたときは
- → グリルを切って再操作する。 (30秒以上たっていたら手動で焼きなおす)
- ●自動調理中は、途中で扉を開けない。(うまく焼けません)




(焼き上がったら、自動的に切れる)

●焼き足りないとき→手動で焼く。









🤈 火力を調節する



■タイマーを使う とき

●残り時間を1分刻

手動で焼くとき

みで表示する。



(残り時間が !! になったら、自動的に切れる)

設定範囲:1分~30分

- ・1分刻み(押し続けると、5分刻みで早送りできる)
- ●最初に を押すと、 30 から減らすことができる。
- ●取り消すときは、-- になるまで押す。

3 焼き上がったら ♥ で切る

●連続して焼くとき⇒いったん切る。 (30分以上連続して加熱すると、切り忘れ自動OFFが働きます)

お願い

- ●受け皿には、必ず水を入 れる。
 - (水を入れないと、調理物 や落ちた脂分が燃えた り、安全機能が働いて加 熱が止まります)
- ●脂分の多いものは煙が 多く出るため、30秒程度 待って扉を開ける。

お知らせ

- ●使い始めは、煙やにおい が出ることがあります。
- ●ヒーターに調理物や脂 分が落ちると、瞬間的に 炎や煙が出ることがあり ます。
- グリルを切っても、内部 の温度が高いときは、約 10分間冷却ファンの回 る音がします。

使い方に合わせて設定を変更する

こげつきお知らせ・揚げ物温度調整・電源スイッチ自動OFF・オールロック/ラジエントロック・音声ガイド・換気連動



ご家庭の使い方に合わせて 設定を変更できます。

*設定内容は電源スイッチを 切っても記憶されています。



※左のイラストは、下の説明にあるボタ ン・表示の位置がわかるようにしたも ので、実際の表示ではありません。

こげつきお知らせを こげつきお知らせ 解除したい…



●左右IHヒーターの どちらか片方を使って いると、解除/設定は できません。

煮物・煮込み以外の調理をするときなどに、機能を解除することができます。

- ●左右 I Hの「こげつきお知らせ」が、両方とも解除されます。
 - ■解除するとき(左H操作部 右H操作部 どちらでも設定できます) 電源スイッチを入れ
 - 1 と ▶ 約1秒間同時に押す こげつき こげつき • 「ピッ | と鳴って、こげつきを瞬時表示
 - ② を押しこげつきが表示しないことを確認する
- ●再設定するときは

揚げ物温度調整

→①の操作をし、「線」を押してごけつきが約2秒間表示することを確認する。

鍋に合わせて 温度を調整したい…

表示は

180

みたい

なのに・

少し高い

例えば…

「表示の油温」と「実際の油温」がずれる場合に、鍋に応じて温度を補正できます。

(調整できる範囲:-15 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ -5 $^{\circ}$ $^{\circ}$ +10 $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$ $^{\circ}$) ●いつも同じ鍋を使う場合に便利です。

■調整するとき(調整したい方の1H操作部で設定します)

- 「揚げ物メニュー」の予熱報知後に ① ◀ ► 約3秒間同時に押す
- ●予熱前や予熱中は調整できません。

電源 が点滅し現在の設定時間を表示

•調整を表示

- 押して温度を下げる (上げる場合は ▶

- →温度が下がるように 調整します。
- ※鍋を変えたときは、調 整した温度を確かめて から調理してください。
- ●取り消すときは
- を確認する。
- ●調整した温度を確かめるときは
- ➡報知後、

 ●の操作で確認する。(約1分たつと、元の表示に戻る)

電源スイッチが 自動で切れる時間を 遅くしたい… 早くしたい・・・

電源スイッチ自動OFF

電源スイッチが自動で切れる時間を変更できます。

(調整できる範囲:5分・10分・15分・30分)

■変更するとき(中央操作部 で設定します)

電源スイッチを入れ

- 0 1
 - 約3秒間同時に押す 15
- または + 押して時間を変更する 30
- ●いずれかのヒーター使 用中は変更できません。
- 3 +
- 同時に押す(変更完了)

いたずらや誤操作を 防ぎたい…



オールロック(チャイルドロック) ボタンを押してもすべての操作を

受け付けません。

■ロックする(解除する)とき 電源スイッチを入れ


3秒間押す • 各表示部


●いずれかのヒーター使用中はオール ロックできません。

ラジエントロック

ボタンを押してもラジエントヒーター操作を 受け付けません。

■ロックする(解除する)とき 電源スイッチを入れ





●ラジエントヒーター使用中はラジエント ロックできません。


ラジエントヒーターは 使わないので 常にロックしておき、 他のヒーターは 必要に応じてロックしたい…

ラジエントロック+オールロックが便利です。

5秒間押し、ラジエントロックしておく



他のヒーターは必要に応じて





- ●オールロック・ラジエントロックともに解除するときは
- →オールロック(3秒押し)、ラジエントロック(5秒押し) の両方を解除する




音量を変えたい… 設定した状態を 詳しく知りたい… 音声を消したい… 音声を聞き直したい…

音声ガイド

音声を大きくする(小さくする)・詳しく知らせる(設定した火力やタイマー時間など)・ 消す・聞き直すことができます。


■音量を変える・音声を詳しく知らせる・消すとき











表示が変わる

■音声を聞き直すとき



資 音声案内のあとに押す(直前の音声を聞き直せる)

レンジフードが 自動で運転しない ようにしたい…

●いずれかのヒーター使

用中は変更できません。

換氨連動

加熱を始めてもレンジフードが自動で運転しないように、換気連動を「切」にすることができます。

■「切 I にするとき(中央操作部 で設定します)


電源スイッチを入れ

- ②約3秒後に表示が消える(変更完了)
- 「入」にするときは→同じ操作で、「内ト」の内にする。

H調理のコツ

H調理のコツ 火力・温度調節の目安

- ●鍋の発熱量は材質により異なります。様子を見ながら火力調節を。
- ●消費電力は、鉄鍋やホーロー鍋を使った場合です。アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、火力「7・8」の火力感が約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)



焼く・いためる

光火力センサーが鍋底温度の見張り役。

鍋はいつでも中央に。

光火力センサー

ずらさないで!





そばを離れない。

予熱は短めで充分。

- 軽い・小さな鍋は、火力も少し弱めに。(鍋が赤熱・変形することがあります)
- ・・油は予熱ができてから入れる。

(高火力で予熱するので、煙が出ることがあります。)



フライ返しなどで 全体を手早くいためる。

すばやく温度復帰するので、鍋フリもできます。

・・・焦げそうなときは、 フライパンを浮かす。

■卵料理のコツは

焦げやすいから ………慣れるまでは失敗しないように弱めの火力で! くっつきやすいから …充分予熱したあと、油をよくなじませて!

卵焼き

卵液を少し落とすと ジュンと音が するくらいで 焼く。

薄焼き卵

表を焼いたら、 裏は余熱で焼く。



オムレツ

卵を流し込んだら、 大きく手早く混ぜる。



手馴れてきたら、少し強め の火力で料理。 ふんわりと 仕上がります。

■こんなものも フライパンで!

(焼きおにぎり)

しょうゆを塗り、 中火(3~4)で 2~3回 裏返して 焼く。

おもち

中火(4~5)で ふたをして 焼く。



のりをあぶる

中火(4~5)で 色が変わるまで 数回裏返す。



するめ

食べやすい大きさに 切り、中〜強火 (5~8)で反ってくる まで焼く。



H間理のコツ 煮る・ゆでる・温める


材料がくっついたり、焦げ付かないように

加熱中は、時々かき混ぜて!

長時間の煮込みや、ゆですぎなどの心配には

タイマーを活用しよう! (P.13)





火力は上手に使い分け!

- ●煮立てるとき→強火(6~8)
- ●サラッとした煮込み→弱~中火(2~3)
- トロッとした煮込み→弱火(1~2)



45分以上の煮込みには、 必ずタイマーを使って。

※切り忘れ自動OFFが働いて、通電を停止します。(P.30)



・強火でゆでるときは 吹きこぼれないように火力調節を。



温め直しは かき混ぜてから加熱する。

●みそ汁なども鍋底に沈んだみそを かき混ぜてから加熱。

■ラジエントヒーターは少量の調理に便利!

IHで使えない小さな鍋を使って

牛乳などの温め



どんぶり




揚げる

光・揚げ物温度調節機能は、光火力センサーで油温を制御。 高火力で予熱し、食材を入れてもすばやく温度が復帰するので、 カラッと揚がります。

光・揚げ物温度調節機能

を正しく働かせるために、次のことに気をつけて








- •鍋の種類・材質・底の形や大きさに注意! (P.11)
- ●鍋によっては油温がずれる・予熱時間が長い・異常を検知して加熱できないも のがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります) →鍋に添付の説明書もご確認ください。
- 鍋は光火力センサーが隠れるように置く!
- ・・鍋底・トッププレートの汚れは取る!



- ・油量は200~800g(約0.22~0.9L)、深さ1cm以上が基本!
- ●熱い油·茶褐色の油·濁った油·揚げカスが沈んだまま残っている油は 使わない。



予熱を始めたら、油を継ぎ足したり、 もう片方の川ヒーターに移動させない!

予熱表示が消えるまでは、食材・菜ばしなどを入れない! (異常を検知して加熱が止まることがあります)

油の飛び散りを少なくするには

■油の飛び散りやすい材料は、下ごしらえする!(水分や空気が加熱されると膨張して破裂します) [切り目などを入れる]

●えび

尾の先を切る

- ししとう 縦に切り込みを
 - しか
- うずらの卵 皮をむき、両面
 - 串などを刺す
- [水分をふき取る] ●魚介類、しいたけ、
- ピーマンなどの野菜 「ベーキングパウダーや
- 砂糖を入れる] ●ドーナツなどの生地

- ■揚げ過ぎると破裂するので注意!
- けんさきいか、 するめいかなど コロッケ うずらのゆで卵など ししとう、 おくらなど(中が空洞の野菜)
- ■鍋の内側についた水滴をふいてから、油を入れる! (油温が上がってくると飛び散ります)

グリル調理のコツ(火力調節の目安

- ●鍋焼け具合や時間は、調理物の種類・大きさ・数・鮮度や、季節などにより異なります。
- ●手動は、焼け具合を見ながら焼いてください。



グリル調理

グリルの使い分けがポイント!

焼きたいメニューに合わせて 火力や時間を自動で調節してくれます!

- ●下準備をキッチリと!
- 冷凍物は完全に解凍して!



自動で焼けないものや お好みの焼け具合に したいときに!



姿焼き

- ●水分の多い生魚(あじなど)の塩焼きは下ごしらえを。 ①両面に塩を振り、約20分おく。
- ②水洗いし、水気をふき取って振り塩をする。 ●生さんまや川魚は、焼く直前に振り塩をする。
- ●姿焼きは、焦げすぎ・型くずれ防止のために尾ヒレに化粧塩を。



切身/干物

- ●切り身は皮に 切り目を入れる。
- ●干物は皮面を 下にする。



つけ焼き

- ●つけ焼きは、焦げやすい のでたれをふき取る。
- みそづけは、洗い流して



反りやすいもの

- ●あなごは 串を刺す。 ●いかには
- 切り目を入れる。





とり肉

皮付きもも肉は、 皮に穴を開け、皮面を 上にして。



ル調理のコツ



焼きなす

●破裂を防ぐため、 表面に穴を開ける。




■調理物がヒーターに当たら ないようにご注意!

- ■調理物や容器の高さは、 4cm以下にする。
- ハマグリなど開くものは 焼かない。
- ●もちなど上下に膨れるもの は焼けたらすぐに取り出す。 (ヒーターなどにくっつい) て固まり、扉が開かなくな る原因)

■調理物を焼き網に載せる ときは

- ●中央に載せ、扉はゆっくり閉める。
- ●焦げやすい、薄い部分は 手前にする。




■焼き網にアルミ箔を敷く 場合は

●焼き網から、はみ出さないよう にする。



お手入れする。日常のお手入れ


●お手入れは、電源スイッチを切り、各部が冷えてから。





グリル扉・焼き網・受け皿

(トッププレートに 汚れが焼き付きます)



お手入れしやすくなります。

※外し方·取り付け方(P.28)

ふきんをよく絞り、水ぶきする

天面操作部・トップフレーム




●放置すると、汚れが残り ます。

ふきんをよく絞り、水ぶきする

こまめに取り除いて!

吸気ロカバー



●ほこりなどがたまると、 異常を検知して、火力が下がっ たり加熱が止まることがあり ます。


■汚れが取りにくいときは…

吸気口力バー・フィルターを外して水洗いする。 ※外し方·取り付け方(P.29)



洗剤を使うときは…

薄めて使う!



次のものは使わないで!

- ●酸性やアルカリ性の強い洗剤 (変色します)
 - 例) 漂白剤・住宅用合成洗剤など ●たわし・粉まつタイプのクレンザー
 - (傷つきます)

焼き網には


●漂白剤など中性洗剤以外 ※洗剤の注意書きを確認する!


グリル扉には

●食器洗い乾燥機 (パッキン・樹脂部が変形します)

お手入れする グリル・フィルター・吸気ロカバー の外し方・取り付け方

●お手入れは、電源スイッチを切り、各部が冷えてから。





フィルター・吸気ロカバー ● グリル扉は引き出しておく。 ■外すとき ①くぼみに指をかけフィルターを外す 2くぼみに指をかけ サイドカバー(右) を外す ❸右端に指をかけ吸気口カバーを 引き抜く ■付けるとき ●吸気ロカバーの凸部(2か所)を 奥まで差し込む

2サイドカバー(右)

の突起を穴に合.

わせ、全体をまっ すぐ押し込む

3フィルターの ≯

ツメを右→左

の順に合わせ、奥まで差し込む


庫内のお手入れ/パッキンの交換

定期的に…

傷んできたら…

庫内をふく


- グリル扉・受け皿を外す
- 2 台所用洗剤(中性)を付けた布を しばらくかぶせておき、ふき取る




パッキン(消耗部品)を交換する

扉のすき間から煙が漏れ出したり、柔軟性がなくなったら、パッキン を交換する。(裏表紙)

●古いパッキンを引っ張って外す(左右3か所)



③ヒダ(4か所)を溝に差し込み、 全体を完全に押し込む



●パッキンの付け忘れ、外れや浮きにご注意ください。 (取っ手が高温になったり、扉から煙が出たり、自動調理がうまく できません)

故障かな?

故障かな?

●お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

IHクッキングヒーターが 使えない

使用中にヒーターが 切れていた

ブレーカーが落ちる

ラジエントヒーターやグリ ルがついたり消えたりする

加熱中に、鍋から音がする

▼ | 左右のIHで | 鍋の音の大きさが違う

30

本体内部の音が 大きくなったり 小さくなったりする

電源スイッチを切っても ファンの音がする

音声ガイドが聞こえない

扉の周囲から風が出る

ここを確かめてください

- ●電源スイッチは入っていますか?
- ●電源スイッチは、誤って押しても簡単に入らないようにしています。
- →電源スイッチを少し長めに押す。
- オールロックしていませんか?
- ●ラジエントヒーターとグリルは同時に使えません。

電源スイッチ自動OFF

- ●電源スイッチを入れたまま、ボタン操作しないで約15分(または設定した時間)以上たつと、自動的に切れます。
- →再度、電源スイッチを入れる。
- →自動OFFの時間は、最大約30分に変更できます。(P.18)

切り忘れ自動OFF

- ●一定時間ボタン操作しないと、ブザーが鳴ってヒーターが切れます。(IHヒーター・ラジエントヒーター:約45分、グリル:約30分)
- →再度、ボタン操作する。
- ※長時間煮込むときは、タイマーを使う。
- 「こげつきお知らせ」が働いていませんか?
- →鍋の状態を確認して、お知らせ表示を消す。(P.13)
- ●ご家庭の総電気容量が不足していると、他の電気製品と同時使用 した場合にブレーカーが落ちることがあります。(P.35)
- →お買い求め先にご相談ください。
- ●自動的に温度調節しているためで、故障ではありません。
- ●鍋の種類によって、「キーン」「ジー」「ブーン」など共振する音がして、 取っ手にわずかな振動を感じたり、動いたりすることがあります。
- →異常ではありません。鍋の位置を少しずらすか、置き直すと止まることがあります。
- ●加熱中に鍋を外すと、「ピン」という短い金属音がすることがあります。
- シングルオールメタルでは、同じ鍋を加熱していても、左右のIHで音の大きさが違う場合があります。<Mタイプ>(故障ではありません)
- ●本体内部にある冷却ファンの音で、火力や鍋の材質に応じて運転 モード(4段階)が切り換わります。(火力を上げると高速運転するため、音も大きくなる)
- ●本体内部の温度が高いあいだは、冷却ファンが作動します。(温度が下がると、自動的に止まる)
- ●音声を消していませんか?(P.19)
- ●冷却ファンが作動すると、排気パネル以外に、扉の周囲からも 風が少し出ます。

こんなときは

グリル(自動)の残時間表示が途中で増える、減る

Hヒーターの 火力感がなくなる

複数のヒーターを 同時に使うと

- ●火力が弱くなる
- ●勝手に火力表示が下がる
- ●火力が上がらない

<mタイプ> 火力が[9]に上がらない

<Mタイプ>

アルミ・銅鍋を使うと ●「7」「8」の火力が弱い ●火力が勝手に下がる

| | ●予熱時間が長い

●油温がずれる

ここを確かめてください

- ●残時間は、スタート時には目安時間を表示します。調理物の種類や 量などを判定したら、適切な調理時間に切り換えます。
- 図 ボタンがオールロックとラジエントロックを兼ねているため、「5秒押し」の途中で一時的に表示しますが、故障ではありません。

温度過昇防止

- 予熱時間が長すぎたときなど、鍋底の温度が上がりすぎると、 自動的に火力が弱くなります。(火力表示は変わらない) (温度が下がると自動的に火力は強くなる)
- ●土鍋など、IHヒーターが高温になる鍋を使っていませんか?
- →市販の土鍋は「IH用」と表示されていても使わない。
- ●総消費電力を超えないように、自動的に火力を制限しているためです。(P.35)
 - ※ IHヒーターの火力表示が勝手に下がったり、 ▶を押しても ピピッと鳴って火力が上がらないことがあります。
- ●アルミ・銅鍋を使っていませんか?
- アルミ・銅鍋は、鉄などの鍋に比べ、「7」「8」の火力感が約10~15%弱くなります。(パナソニック(株)測定方法による)→加熱時間を長めにし、様子を見ながら調理する。
- 動きやすい(小さい、軽くて薄い、底が変形している)鍋を使っていませんか?(動くと、自動的に火力が1~数段階下がることがある)
- →鍋の大きさや底の形を確認する。(P.11)
- →トッププレート・鍋底がぬれていたら、ふく。
- ●ヒーターからずらしませんでしたか?
- ●鍋が光火力センサーからずれていませんか?
- ●鍋底・トッププレートが汚れていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- ●熱い油・茶褐色の油・濁った油を使ったり、揚げカスが残っていませんか?
- ●鍋の種類・材質、底の形や大きさによっては、油温がずれたり、予熱時間が長くなるものがあります。(特にアルミ・銅鍋は、予熱に15分程度かかるものがあります)
 - CM·III (国 I II) マーク付きの鍋をお勧めします。(P.11)
- ※油温がずれる場合は
- ▼ で設定温度を調節する。(P.14)
- →いつも同じ鍋を使う場合は、「揚げ物温度調整」で温度の補正ができます。(P.18)

揚 げ 物

故障かな? / こんな表示が 出たら…

◆お問い合わせや、修理を依頼される前にご確認を。

こんなときは

こげつきお知らせ

ラジエントロックや オールロックが 解除できない

加熱が止まったときの 焦げ付き度合いが 多い(少ない)

- ●焦げ付いているのに 加熱が止まらない
- ●焦げ付いていないのに 加熱が止まる

<換気連動システム対応の レンジフードのみ>

IHクッキングヒーターを 使っても レンジフードが 連動しない

ここを確かめてください

- ●ラジエントロック・オールロックの両方がかかっている場合は、 一度に解除できません。
- → 3 でオールロック(3秒押し)、ラジエントロック(5秒押し) の両方を解除する。
- ●鍋の種類・火力・調理メニューなどによって、焦げ付き方は変わり ます。
- 「こげつきお知らせ | を解除していませんか?
- 「6 |以上の火力では、働きません。
- ●煮物・煮込み以外の調理や、ジャム作りなど弱い火力で水分を飛ば すもの・パエリアなど少し焦げ付かせるものは、誤検知して加熱が 止まることがあります。
 - ⇒お知らせ表示を消して、再加熱する。(P.13)
 - →「こげつきお知らせ」を働かせたくないときは、機能を解除する。
- ●手や頭で信号をさえぎっていませんか?
- ●送信部に鍋などを置いたり、フライパンの取っ手を向けていませんか?
- ●送信部・受信部が油で汚れていませんか?
- ●レンジフードが連動しない設定になっていませんか? (P.19)

ご家庭のレンジフードが

- ●換気連動システム対応でない場合は、レンジフードが連動しません。
- ●換気連動システム対応であっても、信号の種類が異なっている場合 は連動しません。
- ●その他の理由でうまく連動しないとき
- →レンジフードの操作部を使う。 (レンジフードの取扱説明書へ)

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

フィルター(吸・排気パネル) 目詰まり検知

こんな表示のときは

<Mタイプ>

アルミ加熱高温検知

- ●フィルター・吸気口力バー・排気パネルをふさいでいませんか?
- ●フィルター・吸気口力バー・排気パネルにほこりがたまっていませんか?
- ⇒お手入れする。(P.27)

アルミ・銅鍋のとき

- ●底の直径は15cm以上ですか? ●底に反りや変形がありませんか?
- 鍋底に異物や汚れがこびり付いていませんか?
- ●鍋がヒーターの中央からずれていませんか?

(そのまま放置すると、表示が消えて加熱を始めますが、温度が上がると 再び表示することがあります)

こんな表示のときは

ここを確かめてください

●次の表示のときは、原因を取り除くと自動的に再加熱します。

表示部が点滅する 保温 12345

鍋なし自動OFF 小物自動OFF

- ●鍋は置いていますか? ●使用中に、鍋を外しませんでしたか?
- ●鍋がヒーターの中央から大きくずれていませんか?
- ●使えない鍋を使っていませんか?(P.10)
- ●ナイフ・スプーンなど、金属製の小物を置いていませんか? (そのまま放置すると、1分後に表示が消えて通電を停止します)
- ●次の表示のときは、原因を確認し、対処してください。その後、切/入を押して、表示を消してください。



- 約 15分間空焼きしませんでしたか?
 - ※鍋の種類により、停止までの時間は異なります。
- ※火力が弱い場合や鍋の種類によっては、この機能が働かないことがあり
- →鍋に調理物を入れ、再度ボタン操作をする。

■誤って
・誤って
・熱
で油を
・熱
しませんでしたか?




- ●鍋の種類・材質・底の形や大きさなどによっては、加熱できないものが あります。(**⑤** Clh・lll) **⑤** [ll] マーク付きの鍋をお勧めします)(P.11)
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?




揚げ物鍋ずれ自動OFF

- ●鍋がずれていませんか?
- ●800gを超える量の油を入れていませんか?
- 予熱 表示中に、食材や菜ばしを入れていませんか?
- ※対処したあと、再度ボタン操作して予熱しなおすことができます。



- ●グリルの受け皿に水を入れていなかったり、連続焼きなどで途中で水がな くなりませんでしたか?
- → 焼き足らないときは、受け皿に水が入っているかを確かめ、手動で焼け 具合を見ながら焼く。



- ■調理物の発火などで、グリル庫内の温度が異常に上がっていませんか?
 - → 1 すぐに電源スイッチを切る。
 - ②排気パネルをぬれたタオルでふさぐ。
 - ③ブレーカーを切る。
 - ※炎が消えるまで扉を開けない

■以上の内容を確かめても直らないときや、「爿 表示が出たときは・・・



- 故障です。修理をご依頼ください。
 - ⇒電源スイッチとブレーカーを切り、表示内容(「H」のあとの2桁の数字) をお買い求め先または修理ご相談窓口にご連絡ください。

故障かな?/こんな表示が出たら…

保証とアフターサービス(よくお読みください)

■使い方・お手入れ・修理などは、まず、お買い求め先へご相談ください

▼お買い上げの際に記入されると便利です						
お買い求め先						
電	話	()	_		
お買い.	上げ日		年	月	H	

修理を依頼されるときは

「故障かな? | 「次の表示が出たら… | (P.30~33)でご 確認のあと、直らないときは、電源スイッチとブレーカー を切り、**お買い上げ日と下の内容**をご連絡ください。

製	品	名	_{あいえいち} IH クッキングヒーター
品		番	
故障	章のお	犬況	できるだけ具体的に
	1	4	表示が出たときは、その表示内容

- ●保証期間中は、保証書の規定に従って出張修理いたします。 保証期間:お買い上げ日から本体1年間
- ※本製品は業務用にはお使いいただけません。業務用的に使用さ れた場合は、保証期間内でも原則として有料修理となります。
- ●保証期間終了後は、診断をして修理できる場合はご要望によ り修理させていただきます。

(出張診断のみでも料金がかかることがあります)

• 修理料金は、次の内容で構成されています。 | 技術料 | 診断・修理・調整・点検などの費用 | 部品代 部品および補助材料代 出張料 技術者を派遣する費用

補修用性能部品の保有期間 8年 当社は、本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持する ための部品)を、製造打ち切り後8年間保有しています。

■転居や贈答品などでお困りの場合は、次の窓口にご相談ください

※ご使用の回線(IP電話やひかり電話など)によっては、回線の混雑時に数分で切れる場合があります。

●使い方・お手入れなどのご相談は

パナソニック お客様ご相談センター _{受付9時~20時}

電話 タートッ 0120-878-365

●修理に関するご相談は

パナソニック 修理ご相談窓口

電話 ダイヤル 0120-878-554

0511

上記電話番号がご利用いただけない場合は、 各地域の「修理ご相談窓口」におかけください。

ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱いについて

パナソニック株式会社およびグループ関係会社は、お客様の個人情報をご相談対応や修理対応などに利用させていただき、ご相 談内容を録音させていただきます。また、折り返し電話をさせていただくときのために発信番号を通知いただいております。なお、 個人情報を適切に管理し、修理業務等を委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に開示・提供いたしません。個人情 報に関するお問い合わせは、ご相談いただきました窓口にご連絡ください。

■各地域の修理ご相談窓口 ※電話番号をよくお確かめの上、おかけください。

◆地区・時間帯によって 集中修理で相談窓口に転送させていただく場合がでざいます。

▼地区・时间市によりて、朱中修珪と相談芯口に転送させていたたく場合かとさいより。								
		札幌	23 (011)894-1251	札幌市厚別区厚別南2丁目17-7		滋賀	25 (077)582-5021	守山市水保町1166番地の1
	北海道	旭川	23 (0166)22-3011	旭川市2条通16丁目1166		京 都	25 (075)646-2123	京都市南区上鳥羽中河原3番地
	地区	帯広 ☎(0155)33-8477		带広市西20条北2丁目23-3	近畿地区	大 阪	25 (06)7730-8888	大阪市城東区関目2丁目15-5
		函館	23 (0138)48-6631	函館市西桔梗589番地241	匹威地区	奈 良	25 (0743)59-2770	大和郡山市筒井町800番地
				(函館流通卸センター内)		和歌山	25 (073)475-2984	和歌山市中島499-1
		青 森	25 (017)775-0326	青森市大字浜田字豊田364		兵 庫	25 (078)796-3140	神戸市須磨区弥栄台3丁目13-4
		秋田	1 (018)868-7008	秋田市外旭川字小谷地3-1		鳥 取	25 (0857)26-9695	鳥取市安長295-1
	東北地区	岩 手	23 (019)645-6130	盛岡市厨川5丁目1-43		米 子	25 (0859)34-2129	米子市米原4丁目2-33
	米北地区	宮 城	1 (022)387-1117	仙台市宮城野区扇町7-4-18		松 江	23 (0852)23-1128	松江市平成町182番地14
		山形	23 (023)641-8100	山形市平清水1丁目1-75	中国地区	出 雲	25 (0853)21-3133	出雲市渡橋町416
		福 島	1 (024)991-9308	郡山市亀田1丁目51-15		浜田	25 (0855)22-6629	浜田市下府町327-93
		栃 木	1 (028)689-2555	宇都宮市上戸祭3丁目3-19		岡山	25 (086)242-6236	岡山市北区野田3丁目20番8号
		群馬	1 (027)254-2075	前橋市箱田町325-1		広 島	25 (082)295-5011	広島市西区南観音1丁目13-5
		茨 城	25 (029)864-8756	つくば市筑穂3丁目15-3		山口	25 (083)973-2720	山口市小郡下郷220-1
	首都圏	埼 玉	25 (048)728-8960	桶川市赤堀2丁目4-2	四国地区	香川	25 (087)874-3110	高松市国分寺町国分359番地3
		千 葉	25 (043)208-6034	千葉市中央区末広5丁目9-5		徳 島	25 (088)624-0253	徳島市沖浜2丁目36
	地区	東 京	25 (03)5477-9700	東京都世田谷区宮坂2丁目26-17		高 知	25 (088)834-3142	高知市仲田町2-16
		山 梨	1 (055)222-5822	甲府市宝1丁目4-13		愛 媛	25 (089)905-7544	愛媛県伊予郡砥部町八倉75-1
		神奈川	25 (045)847-9720	横浜市港南区日野5丁目3-16	九州地区	福岡	25 (092)593-8002	春日市春日公園3丁目48
		新 潟	25 (025)286-0180	新潟市東区東明1丁目8-14		佐 賀	25 (0952)26-9151	佐賀市鍋島町大字八戸字上深町3044
		石川	28 (076)280-6608	金沢市玉鉾2丁目266番地		長 崎	25 (095)830-1658	長崎市東町1919-1
		富山	25 (076)424-2549	富山市根塚町1丁目1-4		大 分	25 (097)556-3815	大分市萩原4丁目8-35
		福 井	23 (0776)21-0622	福井市問屋町2丁目14	7671146122	宮崎	25 (0985)63-1213	宮崎市本郷北方字草葉2099-2
	中部地区	長 野	1 (0263)86-9209	松本市寿北7丁目3-11		熊本	25 (096)367-6067	熊本市健軍本町12-3
	T-01-15 EZ	静岡	23 (054)287-9000	静岡市駿河区高松2丁目24-24		鹿児島	25 (099)250-5657	鹿児島市与次郎1丁目5-33
		愛 知	25 (052)819-0225	名古屋市瑞穂区塩入町8-10		大 島	25 (0997)53-5101	奄美市名瀬朝仁町11-2
		岐 阜	25 (058)278-6720	岐阜市中鶉4丁目42	沖縄地区	沖縄	25 (098)877-1207	浦添市城間4丁目23-11
		三重	25 (059)254-5520	津市久居野村町字山神421				

所在地、電話番号は変更になることがありますので、あらかじめご了承ください。

34

最新の「各地域の修理で相談窓口」はホームページをで活用ください。http://panasonic.co.jp/cs/service/area.html


				KZ-DL60MS	KZ-DL60HS	
電			0-60 Hz 共用)			
消	費	電	カ	5,800 W/4,800 W(切換式)		
大	き	さ	(約)	幅600 mm×奥行560 mm×高さ235 mm		
グリル 大きさ(約)		さ (約)	幅236 mm×奥行325 mm			
焼		上ヒー:の 高	ターまで さ (約)	60 mm		
質	•	量	(約)	21.2 kg	19.1 kg	

※待機電力:ゼロ(電源スイッチ[切|の状態)

	最 大 火 力	3,000 W*			
左IH	火力調節(約)	10段階100W相当~3,000W			
ヒーター	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200℃			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
	最 大 火 力	3,000 W* (アルミ・銅:2500W)	3,000 W*		
右H ヒーター	火力調節(約)	10段階 120 W相当~3,000 W (アルミ・銅:9段階 150W相当~2,500W)	10段階100W相当~3,000W		
	揚げ物温度調節(約)	7段階 140~200 ℃			
	調理タイマー	1分~9時間30分			
ラジエント	最 大 火 力	1,250 W			
ヒーター	火力調節(約)	3段階 340 W相当~1,250 W			
	調理タイマー	1分~30分			
	最 大 火 力	1,550 W			
グリル	自動調理	魚(生・姿焼き 切身/干物 つけ焼き)			
ער פי פ	手動火力調節(約)	3段階 890 W相当~ 1,550 W相当			
	調理タイマー	1分~30分			

*左右Hヒーターの最大火力(鉄・ホーロー鍋を使った場合)

■IH加熱(電磁誘導加熱)は、 鍋自体を発熱させて加熱します。



磁力発生コイルに 電気が流れ、磁力線が発生

鍋を通るときに渦電流が発生

電流が鍋の電気抵抗で熱に変わり、 鍋が発熱

- ■左右IHとグリルまたはラジエントヒーターを同時に使うとき、 総消費電力を超えないようにするため、次のようにIHヒーターの 火力を制限します。
 - ●火力表示はそのままで、火力を弱くする
 - ●自動的に火力を 1 ~数段階下げる●火力が上げられない
- →高火力が必要なときは、できるだけ同時使用を避けるか、 他のヒーターの火力を弱めてください。
- ■本製品はご使用環境などに合わせて消費電力を切り換えられます。 出荷時は5,800Wに設定されています。
- 必ず契約容量ブレーカー(契約容量ブレーカーがない場合は主 幹ブレーカー)をご確認いただき、総電気容量が60A未満の場 合は、消費電力を4.800Wに切り換えることをお勧めします。

※詳細は、お買い求め先にお問い合わせください。